SONY

交換レンズ/ Interchangeable Lens/ Objectif interchangeable 可更换镜头

取扱説明書/Operating Instructions/Mode d'emploi/Manual de instrucciones/使用说明书

DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM DT 55-200mm F4-5.6 SAM

SAL1855/SAL55200-2

©2009 Sony Corporation

この説明書はVOC(揮発性有機化合物) ゼロ植物油型インキを使用しています。


Printed using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink

http://www.sonv.net/ Printed in Thailand



DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM

4-136-086-04(1)



電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、人身への ★ 警告 危害や火災などの財産への損害を与えることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを 示しています。この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

この「取扱説明書 | ではレンズごとの使いかたを説明していま す。使用上のご注意など、レンズに共通したご注意や説明につ いては別冊の「使用前のご注意」でご覧頂けます。 必ずご使用の前に、本書と合わせてよくお読みのうえでご使用

この取扱説明書は、複数のレンズを対象としています。 本機はソニー製αマウントカメラ(APS-Cサイズ相当の撮像素子 搭載機種)専用のレンズです。35mm判カメラではお使いになれ

使用上のご注意

- Eマウントカメラでお使いの場合は、別売のマウントアダプターをご使用 ください。破損のおそれがありますので、レンズをEマウントカメラに直 接取り付けないでください。
- DT 18-55mm F3.5-5.6 SAMをレンズキットでご購入された場合、通常の レンズリヤキャップALC-R55は同梱されておらず、梱包用保護力バーが 取り付けてあります。
- レンズを取り付けてカメラを持ち運ぶときは、カメラとレンズの両方を しっかり持ってください。
- ズームやピント合わせなどにより繰り出されたレンズ部分でカメラを保

フラッシュ使用時のご注意

カメラ内蔵フラッシュ使用時には、レンズフードをはずし、1m以上離れて撮影してください。レンズとフラッシュの組み合わせによっては、レ ンズがフラッシュ光を妨げ、写真の下部に影ができることがあります。

周辺光量について

・レンズは原理的に画面周辺部の光量が中心部に比べ低下します。周辺光 量の低下が気になる場合は、開放絞りから 1 ~ 2段絞り込んでご使用くだ

A 各部のなまえ

1…フォーカスリング 2…ズームリング 3…焦点距離目盛 4…焦点距離指標 5…レンズ信号接点

6…フォーカスモードスイッチ 7…マウント標点

取り付けかた(イラストB-1参照)

1 前後のレンズキャップとカメラのボディキャップをはず す。


B レンズの取り付けかた/取りはずしかた

- ・レンズフロントキャップは図の(1)、(2)の2通りの方法で取り付け/ 取りはずしができます。(2)は、レンズフードを付けた状態でのレン ズキャップの取り付け/取りはずしに便利です。
- ・ 梱包用保護カバーが取り付けてある場合、図の(3)の方法で取りはず
- 2 レンズとカメラのオレンジの点(マウント標点)を合わせ てはめ込み、レンズを軽くカメラに押し当てながら、時計 方向に「カチッ」とロックがかかるまでゆっくり回す。
- レンズを取り付けるときは、カメラのレンズ取りはずしボタンを押
- レンズを斜めに差し込まないでください。

取りはずしかた(イラスト🕒-②参照)

カメラのレンズ取りはずしボタンを押したまま、レンズを反 時計方向に回してはずす。

DT 55-200mm F4-5.6 SAM



● レンズフードを取り付ける

画面外にある光が描写に影響するのを防ぐために、レンズフード の使用をおすすめします。

レンズフードの取り付け部の形状とレンズの先端の形状を合 わせ、「カチッ」というまで時計方向に回す。

- DT 18-55mm F3 5-56 SAMは、レンズフードが同梱されていません。別 売のALC-SH108をご使用できます。
- 内蔵フラッシュを使って撮影するときは、フラッシュ光が遮られること
- 撮影後レンズフードを収納するときは、逆向きにレンズに取り付けてく

がありますので、レンズフードをはずしてください。

D ズームする

ズームリングを回して、希望の焦点距離(ズームの位置)に合 わせる。

目 ピントを合わせる

AF(オートフォーカス)では、カメラが自動的にピントを合わせま

- オートフォーカス作動中は、フォーカスリングが回転しますので触れな
- カメラのダイレクトマニュアルフォーカスはお使いになれません(ダイレクトマニュアルフォーカス機能はカメラによって搭載されていない機
- ・カメラのAF/MFボタンでのAF/MFコントロールはお使いになれません (AF/MFボタンはカメラによって搭載されていない機種もあります)。

MF(マニュアルフォーカス)では、ファインダーをのぞきながら フォーカスリングを回して、ピントを合わせます(イラスト

ファインダー内のフォーカス表示がピントの状態をお知らせします。

AF(オートフォーカス) / MF(マニュアルフォーカス)の切り換

AF(自動ピント合わせ) / MF(手動によるピント合わせ)の設定は、 レンズ側のフォーカスモードスイッチで切り換えます。カメラ側 のフォーカスモードスイッチ(レバー)はAFにして、ご使用くださ

• MFは、必ずレンズ側のフォーカスモードスイッチをMFにして、ご使用く ださい。切り換えずに、フォーカスリングを無理に操作すると故障の原

無限遠の被写体をMFで撮影する場合

温度変化によるピントの移動を補正するため、無限遠(∞)位置に 余裕を持たせてあります。無限遠の被写体をMFで撮影する場合 · Do not mount the lens at an angle. は、ファインダーで確認しながらピント合わせをしてください。

1-1

You will find information on using each lens in this manual. Precautions mmon to lenses, such as notes on use will be found in "Precautions before using" on a separate sheet. Be sure to read both documents before

This manual is for use with several different lenses. This lens is designed for Sony α mount cameras (models equipped with APS-

Notes on use

 $\bullet\,$ When using this lens with an E-mount camera, attach a separately sold Mount Adaptor. Do not attach the lens directly to the E-mount camera or you may

C sized image sensor). You cannot use on 35mm-format camera

- If you purchase the DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM as part of a kit, the standard rear lens cap ALC-R55 is not included, and the packaging lid is attached instead
- When you carry the camera with the lens attached, make sure to hold both the camera and the lens steadily.
- Do not hold by any part of the lens that protrudes when zooming or focusing.

Precautions for flash use

• When using a built-in camera flash, make sure to remove the lens hood and shoot from at least 1m (3.3 feet) away from your subject. With certain of lens/ flash combinations, the lens may partially block the light of the flash, resulting in a shadow at the bottom of the picture.

• When you use lens, the corners of the screen become darker than the center. To

reduce this phenomena (called vignetting), close the aperture by 1 to 2 stops.

A Names of parts

 $1... Focusing \ ring \ 2... Zoom \ ring \ 3... Focal-length \ scale \ 4... Focal-length \ index$ 5...Lens contacts 6...Focusing mode switch 7...Mounting index

B Attaching/detaching the lens

To attach the lens (See illustration $\mathbf{B} - \mathbf{1}$.)

- 1 Remove the rear and front lens caps and the camera body
- You can attach/detach the front lens cap in two ways, (1) and (2). When you attach/detach the lens cap with the lens hood attached, use method (2). • If a packaging lid is attached, remove it as shown in (3).
- **2** Align the orange index on the lens barrel with the orange index on the camera (mounting index), then insert the lens into the camera mount and rotate it clockwise until it locks. • Do not press the lens release button on the camera when mounting the lens.

To remove the lens (See illustration \mathbf{B} –2.)

While pressing and holding the lens release button on the camera, rotate the lens counterclockwise until it stops, then detach the lens.

C Attaching lens hood


It is recommended that you use a lens hood to reduce flare and ensure maximum image quality.


Fit the hood into the mount on the end of the lens barrel and rotate the hood clockwise until it clicks.

- A lens hood is not included with the DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM. You can use the ALC-SH108 (sold separately).
- When using a built-in camera flash, make sure to remove the lens hood to avoid blockage of the flash light.
- When storing, turn over the lens hood and place it onto the lens backwards.

D Zooming

Rotate the zooming ring to the desired focal length.







When using auto focus, the camera adjusts the focus automatically. · While the camera is focusing automatically, do not touch the rotating focusing


- $\bullet\,$ The camera's direct manual focus function cannot be used with this lens. (Some cameras do not have the direct manual focus function.
- You cannot switch between AF/MF mode with the AF/MF button on the camera
- (Depending on the camera, the AF/MF button may not exist) In MF (Manual Focus) mode, rotate the focusing ring while looking through
- the viewfinder to focus. (See illustration **E**.) • The focus signal in the viewfinder indicates the current degree of focusing


To switch AF (Auto Focus)/MF (Manual Focus) mode


You can switch between AF (automatic focus) and MF (manual focus) with the focusing mode switch on the lens. Make sure to set the focusing mode switch (lever) on the camera to AF.

- Make sure to set the focusing mode switch to MF for manual focus. Do not rotate the focusing ring without setting to MF. Rotating the focusing ring forcibly without switching to MF may damage the focusing ring.
- To shoot a subject at infinite distance in MF mode

The infinity position provides for some adjustment to compensate for focus shift caused by change in temperature. To shoot a subject at infinite distance in MF mode, use the viewfinder and set focus.







主な仕様 Specifications

| 商品名 (型名) | 35mm判 換算焦点距離* ¹ (mm) | レンズ 群一枚 | 画角*1 | 最短 撮影距離* ² (m) | 最大撮影倍率 (倍) | 最小絞り | フィルター径 (mm) | 外形寸法(最大径× 長さ) (約:mm) | 質量(約:g) |
|---|---|--------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| Name (Model name) | Equivalent 35mm- format focal length*1 (mm) | Lens groups- elements | Angle of view*1 | Minimum focus*² (m (feet)) | Maximum magnification (X) | Minimum f-stop | Filter diameter (mm) | Dimensions (maximum diameter × height) (approx., mm (in.)) | Mass (approx., g (oz.)) |
| DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM (SAL1855) | 27-82.5 | 7-8 | 76°-29° | 0.25 (0.82) | 0.34 | f/22-36 | 55 | 69.5×69 (2 3/4 × 2 3/4) | 210 (7 4/8) |
| DT 55-200mm F4-5.6 SAM (SAL55200-2) | 82.5-300 | 9-13 | 29°-8° | 0.95 (3.2) | 0.29 | f/32-45 | 55 | 71.5×85 (2 7/8 × 3 3/8) | 305 (10 3/4) |

*1 ここでの35mm判換算焦点距離および画角とは、APS-Cサイズ相当の撮像素子を搭載したデジタル一眼レフカメラでの値を表します。

*2 最短撮影距離とは、撮像素子面から被写体までの最短距離を表します。

・このレンズは距離エンコーダーを搭載しています。距離エンコーダーとは、高精度な調光(ADI調光)をADI対応フラッシュとの組み合わせで実現する機能で

• レンズの機構によっては、撮影距離の変化に伴って焦点距離が変化する場合があります。 記載の焦点距離は撮影距離が無限遠での定義です。

DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM: レンズ(1)、レンズフロントキャップ(1)、レンズリヤキャップ*(1)、印刷物一式

* レンズキットでご購入された場合は梱包用保護カバーになります。

DT 55-200mm F4-5.6 SAM: レンズ(1)、レンズフロントキャップ(1)、レンズリヤキャップ(1)、レンズフード(1)、印刷物一式 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

双はソニー株式会社の商標です。

*1 The values for equivalent 35mm-format focal length and angle of view are based on Digital Single Lens Reflex Cameras equipped with an APS-C sized image sensor

*2 Minimum focus is the shortest distance from the image sensor to the subject

• This lens is equipped with a distance encoder. The distance encoder allows more accurate measurement (ADI) by using a flash for ADI.

• Depending on the lens mechanism, the focal length may change with any change of the shooting distance. The focal length assumes the lens is focused at infinity


DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM: Lens (1), Front lens cap (1), Rear lens cap* (1), Set of printed documentation

The packaging lid is included instead if you purchase the lens as part of a kit.

DT 55-200mm F4-5.6 SAM: Lens (1), Front lens cap (1), Rear lens cap (1), Lens hood (1), Set of printed documentation Design and specifications are subject to change without notice.

A is a trademark of Sony Corporation.







Des informations relatives à l'utilisation de chaque objectif sont disponibles dans ce manuel. La section « Précautions avant toute utilisation », qui fait l'objet d'un document séparé, contient des précautions relatives aux objectifs, telles que des remarques sur leur utilisation. Veuillez lire attentivement ces deux documents avant d'utiliser l'objectif.

Ce manuel est destiné à être utilisé pour plusieurs objectifs différents. Cet objectif est conçu pour les appareils à monture α Sony (modèles équipés d'un capteur d'image au format APS-C). Vous ne pouvez pas l'utiliser avec des appareils photos au format 35 mm

Remarques sur l'utilisation

- Lorsque cet objectif est utilisé avec un appareil photo à monture E, rattachez un adaptateur pour monture d'objectif vendu séparément. Ne rattachez pas directement l'objectif à l'appareil photo à monture E sinon l'objectif et l'appareil
- Si vous achetez un objectif de type DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM dans le cadre d'un kit, le capuchon d'objectif arrière standard ALC-R55 n'est pas inclus et est remplacé par le couvercle d'emballage.
- Tenez fermement à la fois l'appareil photo et l'objectif lorsque vous transportez l'appareil photo avec l'objectif fixé.
- Ne tenez pas l'appareil par une partie saillante de l'objectif lors d'une opération de zoom ou d'une mise au point.

Précaution concernant l'utilisation du flash

orsque vous utilisez un flash intégré, veillez à retirer le pare-soleil et à prendre la photo à une distance d'au moins 1 m (3,3 pieds) du sujet. Dans le cas de certaines combinaisons objectif/flash, l'objectif peut partiellement bloquer la lumière du flash, ce qui génère une ombre en bas de l'image.

rapport au centre. Pour réduire ce phénomène (appelé vignetage), l'ouve doit être réglée à une valeur comprise entre 1 et 2 par rapport à la position de

• Lorsque vous utilisez l'objectif, les coins de l'écran peuvent s'assombrir par

A Noms des pièces

1...Bague de mise au point 2...Bague du zoom 3...Echelle de la longueu focale 4...Repère de la longueur focale 5...Contacts de l'objectif 6...Commutateur de mode de mise au point 7...Repère de montage

B Fixation/retrait de l'objectif


Fixation de l'objectif (Voir l'illustration **B**-1.)

- 1 Retirez les capuchons d'objectif situés à l'avant et l'arrière, ainsi que le capuchon de l'appareil photo.
- Vous pouvez fixer/détacher le capuchon d'objectif avant de deux façons, (1) et (2). Lorsque vous fixez/détachez le capuchon d'objectif alors que le pare-soleil est en place, utilisez la méthode (2).
- Si le couvercle d'emballage se trouve sur l'objectif, retirez-le comme illustré
- **2** Alignez le repère orange situé sur la monture de l'objectif sur le repère orange de l'appareil (repère de montage), puis insérez l'objectif dans la monture de l'appareil et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se bloque.
- N'appuyez pas sur le bouton de déblocage de l'objectif de l'appareil lorsque
- Ne fixez pas l'objectif de travers.

Retrait de l'objectif (Voir l'illustration **B**-2.)

Tout en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton de déblocage de l'objectif sur l'appareil, tournez l'objectif dans le sens anti-horaire jusqu'à la butée, puis détachez l'objectif.

DT 55-200mm F4-5.6 SAM



C Fixation du pare-soleil

Il est recommandé d'utiliser un pare-soleil afin de réduire la lumière parasite et d'assurer une qualité d'image maximale

Insérez le pare-soleil dans la monture située à l'extrémité de

- l'objectif et tournez-le dans le sens horaire jusqu'au déclic. • Le modèle DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM ne comprend pas de pare-soleil. Vous
- pouvez utiliser le pare-soleil ALC-SH108 (vendu • Lorsque vous utilisez un flash intégré, veillez à retirer le pare-soleil afin d'éviter que la lumière du flash ne soit bloquée.
- Lorsque vous le rangez, retournez le pare-soleil et placez-le sur l'objectif à

D Utilisation du zoom

Tournez la bague du zoom pour obtenir la longueur focale de votre

I Mise au point

Lorsque vous utilisez la mise au point automatique, l'appareil photo fait la mise au point automatiquemer

- Lors de la mise au point automatique, ne touchez pas la bague de mise au
- La fonction de mise au point manuelle directe de l'appareil photo ne peut pas être utilisée avec cet objectif. (Certains appareils photos ne sont pas équipés de la fonction de mise au point manuelle directe).
- Vous ne pouvez pas commuter entre les modes AF et MF à l'aide de la touche AF/MF de l'appareil photo. (Selon l'appareil photo, la touche AF/

MF peut ne pas être disponible.) En mode MF (mise au point manuelle), tournez la bague de mise au point tout en regardant dans le viseur pour régler la mise au point. (Voir

• Le signal de mise au point dans le viseur indique le degré actuel de mise au point.

Pour basculer entre les modes AF (mise au point

automatique) et MF (mise au point manuelle)

Il est possible de régler le mode de mise au point sur AF (mise au point automatique) ou MF (mise au point manuelle) à l'aide du commutateur de mode de mise au point de l'objectif. Assurez-vous de régler le commutateur de mode de mise au point (curseur coulissant) situé sur l'appareil photo sur

· Assurez-vous de régler le commutateur de mode de mise au point sur MF pour la mise au point manuelle. Ne tournez pas la bague de mise au point sans avoir réglé l'appareil sur MF. Si vous tournez la bague de mise au point en forçant sans avoir réglé l'appareil sur MF, vous risquez d'endommager la bague de mise au

Pour réaliser des prises de vue à l'infini en mode MF

La position à l'infini permet d'effectuer des réglages afin de compenser un basculement de mise au point résultant d'un changement de température Pour réaliser des prises de vue à l'infini en mode MF, utilisez le viseur et

1-1



En este manual encontrará información sobre la utilización de cada

hoja separada con el título "Precauciones previas a la utilización del producto". Asegúrese de leer ambos documentos antes de utilizar el

Este objetivo está diseñado para cámaras de montura Sony α (modelo:

equipados con sensor de imágenes de tamaño APS-C). No se puede utilizar

Cuando utilice este objetivo en una cámara con montura E, fíjele un adaptador

• Si adquiere el objetivo DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM como parte de un kit, no se

incluye la tapa trasera de objetivo ALC-R55, y en su lugar se incluye la tapa de

Cuando transporte la cámara con el objetivo colocado, sujete firmemente tanto

• No sujete ninguna parte sobresaliente del objetivo al utilizar el zoom o realizar el

• Al usar una cámara con flash incorporado, asegúrese de extraer el parasol

y tomar fotografías desde como mínimo 1 m de distancia desde el motivo

Con algunas combinaciones de objetivo y flash, el objetivo puede bloquear

 $\bullet\,$ Si utiliza el objetivo, las esquinas de la pantalla se vuelven más oscuras que el

1...Anillo de enfoque 2...Anillo de zoom 3...Escala de distancia focal

4...Índice de distancia focal 5...Contactos del objetivo

6...Interruptor de modo de enfoque 7...Índice de montaje

B Colocación/extracción del objetivo

la derecha hasta que quede encajado.

centro. Para reducir este fenómeno (llamado viñeteado), cierre la abertura de 1 a

Para colocar el objetivo (consulte la ilustración **B**-1).

1 Extraiga las tapas frontal y posterior del objetivo y la tapa del

• Puede colocar o extraer la tapa delantera de objetivo de dos modos, (1) y

• Si lleva una tapa de protección, extráigala tal como se indica en (3).

2 Alinee el índice naranja del tambor del objetivo con el índice

naranja de la cámara (índice de montaje) y, a continuación,

inserte el objetivo en la montura de la cámara y gírelo hacia

• No pulse el botón de liberación del objetivo de la cámara cuando monte el

Para extraer el objetivo (consulte la ilustración **B**-2).

Es recomendable utilizar un parasol para reducir los reflejos y garantizar la

Inserte el parasol en la montura del extremo del tambor del objetivo y

• Cuando utilice una cámara con flash incorporado, asegúrese de extraer el parasol

• El objetivo DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM no incluye parasol. Puede utilizar el

Gire el objetivo hacia la izquierda hasta que se detenga mientras

mantiene el botón de liberación del objetivo pulsado y, a

gire el parasol hacia la derecha hasta que haga clic.

• Cuando la guarde, gire el parasol y colóquelo al revés en el objetivo.

modelo ALC-SH108 (se vende por separado).

para evitar el bloqueo de la luz del flash.

(2). Cuando coloque o extraiga la tapa del objetivo con el parasol colocado,

nente la luz del flash, lo que podría provocar una sombra en la parte

de montura de objetivo a la venta por separado. No fije el objetivo directamente

Este manual es aplicable a distintos objetivos.

al la cámara con montura E o podría dañar ambos.

en cámaras de formato de 35 mm.

Notas sobre el uso

la cámara como el objetivo

inferior de la imagen.

Precaución en el uso del flash

A Nombres de las piezas

cuerpo de la cámara.

utilice el método (2).

• No monte el objetivo inclinado.

Colocación del parasol

continuación, extráigalo.


máxima calidad de imagen.

como por ejemplo las notas sobre la utilización, se encuentran en una


objetivo. Las precauciones comunes que se aplican a los objetivos,





















D Utilización del zoom

Gire el anillo de zoom hasta la distancia focal que desee

E Enfoque

Cuando utilice el enfoque automático, la cámara ajustará el enfoque

- Cuando utilice el enfoque automático, no toque el anillo de enfoque giratorio
- La función de enfoque manual directo de la cámara no se puede utilizar con este objetivo (algunas cámaras no disponen de la función de enfoque manual • No es posible alternar entre los modos AF y MF con el botón AF/MF de la
- cámara (en función de la cámara, es posible que no exista dicho botón AF/MF). En el modo MF (Enfoque manual), gire el anillo de enfoque mientras mira a

• La señal de enfoque del visor indica el grado actual de enfoqu

Para alternar entre los modos AF (Enfoque automático)/MF (Enfoque manual)

Puede alternar entre AF (Enfoque automático) y MF (Enfoque manual) mediante el interruptor de modo de enfoque del objetivo. Asegúrese de ajustar el interruptor de modo de enfoque (palanca) de la cámara en AF.

• Asegúrese de ajustar el interruptor de modo de enfoque en MF para obtener un enfoque manual. No gire el anillo de enfoque sin ajustarlo en MF. Si gira el anillo de enfoque con demasiada fuerza sin ajustarlo en MF, este podría dañarse.

Para capturar un motivo a una distancia infinita en modo MF

La posición de infinito proporciona un grado de ajuste para compensa el desplazamiento de enfoque que se genera debido a un cambio en la temperatura. Para capturar un motivo a una distancia infinita en modo MF, utilice el visor y ajuste el enfoque.

您可以在本手册中找到关于使用各镜头的信息。有关使用注意事项 等镜头的一般注意事项可以在单页的"使用前的注意事项"中找到。 务必在使用镜头前阅读以上两份文件

本手册适用干数种不同的镜头。

本镜头是专为 Sony α 可拆卸相机(配有 APS-C 尺寸影像传感器的机 型)设计的。您不能用于 35mm 规格的相机

使用注意事项

- 在 E 卡口系统相机上使用本镜头时,请安装另售的卡口适配器。 切勿将镜 头直接安装在 E 卡口系统相机上,以免造成二者损坏。
- 如果购买的DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM为套件中的部件,则不含标准镜头 后盖ALC-R55,而是安装了包装盖。
- 当您携带安装了镜头的相机时,务必同时握稳相机和镜头。
- 请勿握住变焦或对焦时镜头突出的任何部分。

闪光灯使用注意事项

•使用内置相机闪光灯时,务必拆下镜头遮光罩并在距离拍摄物至少 1m 的地方拍摄。使用镜头/闪光灯的某种组合时,镜头可能会遮住闪光灯的部分

• 使用镜头时,屏幕的角落要比其中心暗。为避免这种现象(称之为晕影),请

A 部件名

1...对焦环 2...可变焦距圈 3...焦距刻度 4...焦距标记 5...镜头接点 6...对焦模式开关 7...安装标记

B 安装/拆下镜头

安装镜头(参见插图 图-1]。)

1 拆下前、后镜头盖和相机机身罩。

- 可以(1)和(2)两种方式装上/取下镜头盖。在不取下镜头遮光罩的情 况下装上/取下镜头盖时,请使用方法(2)
- 如果安装了包装盖,请如(3)中所示取下。
- 2 将镜头镜身上的橙色标记与相机上的橙色标记 (安装标记) 对 准,然后将镜头插入相机安装部位并顺时针旋转直至镜头锁紧。
- 请勿在安装镜头时按相机上的镜头释放按钮。

• 请勿倾斜安装镜头

拆下镜头(参见插图 **B**-2)。) 当按住相机上的镜头释放按钮时,逆时针转动镜头直至其停止,然 后拆下镜头。

C 安装镜头遮光罩

建议使用镜头遮光罩以减少反光,从而确保最佳画质。

将遮光罩装入镜头镜身前端,并顺时针旋转直至听到咔嗒声。

- DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM不含镜头遮光罩。您可以使用ALC-SH108
- 使用内置相机闪光灯时,确保拆下镜头遮光罩以免遮住闪光灯的亮光。
- 存放时,翻转遮光罩并将其倒过来放在镜头上。

D 变焦 将可变焦距圈转至所需焦距。

使用自动对焦时,相机会自动调整对焦

- 当相机自动对焦时,请勿触摸旋转对焦环
- 使用此镜头时,无法使用相机的直接手动对焦功能。(有些相机不具有直接
- 无法用相机上的 AF/MF 按钮切换 AF/MF 模式(视相机而定,可能没有 AF/MF 按钮)。

在MF(手动对焦)模式中,通过取景器观看的同时转动对焦环进行对焦。 (参见插图 🛭 。)

• 取景器中的对焦信号表示当前的对焦度。

切换AF(自动对焦)/MF(手动对焦)模式

您可以使用镜头上的对焦模式开关,在AF(自动对焦)和MF(手动对焦) 之间切换。务必将相机上的对焦模式开关(杆)设定为AF。 • 务必将对焦模式开关设定为进行手动对焦的MF。请勿在未设定为MF的情

在MF模式中拍摄无限远的物体

无限远的位置会提供一些调整,以补偿因温度变化而造成的焦距移位。 若要在MF模式中拍摄无限远的物体,请使用取景器并设定对焦。

况下旋转对焦环。在没有切换为MF时强行旋转对焦环可能会损坏对焦环。

制造商:索尼公司 制造商地址:东京都港区港南 1-7-1 产地:泰国(主机)

SAL55200-2 制造商:索尼公司 制造商地址:东京都港区港南 1-7-1 产地:中国(主机)

出版日期:2010年6月

Diamètre du équivalente au Désignation groupes de minimale* filtre maximum × hauteur) format 35 mm* aximum (X) Distancia focal*1 mm) equivalente al | grupos del ínimo*2 (m náxima (X) filtro (mm \times altura) (aprox., g) modelo) formato de 35 mm obietivo 尺寸(最大 最小对焦*2 最大放大 滤光镜 35mm 规格 镜头组元件 最小光圈值 直径×高) 质量(约 g) 视角*

倍数(X)

直径 (mm

(約 mm)

规格

(m)

0.25

210 (7 4/8) F3.5-5.6 SAM 27-82,5 7-8 f/22-36 55 (0.82) $(23/4 \times 23/4)$ (SAL1855) DT 55-200mm F4-5.6 SAM 82,5-300 9-13 0,29 f/32-45 (10 3/4) $(2.7/8 \times 3.3/8)$ (SAL55200-2)

*1 Les valeurs pour une longueur focale et un angle de vue au format équivalent à 35 mm sont basées sur des appareils photos reflex numériques à un objectif équipés d'un

capteur d'image au format APS-C. *2 La mise au point minimale est la distance la plus courte entre le capteur d'image et le sujet

Especificaciones

• Cet objectif dispose d'un encodeur de distance. L'encodeur de distance permet d'effectuer des mesures plus précises (ADI) en utilisant un flash pour l'ADI. • Selon le mécanisme d'objectif, la longueur focale peut varier en fonction de la distance de prise de vue. La longueur focale suppose que l'objectif est réglé sur l'infini.

Spécifications

(型号名称)

DT 18-55mm

DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM : Objectif (1), capuchon d'objectif avant (1), capuchon d'objectif arrière* (1), jeu de documents imprimés

*Le couvercle d'emballage est inclus si l'objectif que vous avez acheté fait partie d'un kit.

DT 55-200 mm F4-5.6 SAM : Objectif (1), capuchon d'objectif avant (1), capuchon d'objectif arrière (1), pare-soleil (1), jeu de documents imprimés La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

a est une marque commerciale de Sony Corporation

焦距*1 (mm

*¹ Los valores de la distancia focal equivalente al formato de 35 mm y al ángulo de visión se basan en cámaras réflex digitales de objetivo único equipadas con sensor de

*2 El enfoque mínimo es la distancia más corta desde el sensor de imágenes al motivo.

• Este objetivo está equipado con un codificador de distancia. El codificador de distancia permite una medición más exacta (ADI) a través de un flash para ADI. • En función del mecanismo del objetivo, es posible que la distancia focal varíe si la distancia de toma de imagen también lo hace. La distancia focal asume que el objetivo está

enfocado al infinito.

DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM: objetivo (1), tapa delantera de objetivo (1), tapa trasera de objetivo* (1), juego de documentación impresa *Si ha adquirido el objetivo como parte de un kit, se incluye la tapa de protección del objetivo.

DT 55-200mm F4-5.6 SAM: objetivo (1), tapa delantera de objetivo (1), tapa trasera de objetivo (1), parasol (1), juego de documentación impresa El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

*1 相当于 35mm 规格焦距和视角的数值是基于配备 APS-C 尺寸图像传感器的数码单反相机。 *2 最小对焦是从图像传感器至物体的最短距离。

* 如果购买的镜头为套件中的部件,则包含包装盖。

accommercial de Sony Corporation

• 该镜头具有距离编码器。通过使用支持 ADI 的闪光灯, 距离编码器可进行更高精度的测量 (ADI)。

• 视镜头结构而定, 焦距可能会随拍摄距离的改变而变化。假设镜头对焦在无限远处。

DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM: 镜头(1)、镜头盖(1)、镜头后盖* (1)、成套印刷文件

DT 55-200mm F4-5.6 SAM: 镜头(1)、镜头盖(1)、镜头后盖(1)、镜头遮光罩(1)、成套印刷文件 设计和规格如有变更,恕不另行通知。

Q 是 Sony Corporation 的商标。